

## DŮLEŽITÉ

- Zkontrolujte šarži, vzor a barevnost. Zjistěte, zda zakoupené množství tapet postačí na vytapetování dané místnosti a pak vyberte roli z fólie.
- Porovnejte barevnost jednotlivých rolí. Nestříhejte všechny role najednou, ale vždy po částech. Lepidlo připravte podle návodu na obalu.
- Reklamovat můžete pouze celé role. Reklamace se nevztahuje na již nalepené tapety.

### Papírové tapety

- Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.
- Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
- Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
- Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhnete. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
- Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na tapety. Natřené tapety přiložte rubovou stranou přes sebe. Lepidlo nechte působit podle tloušťky tapety 2-4 minuty. Dodržujte stejný čas působení lepidla u všech pásů tapet.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mošskou houbou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

### Vliesové tapety

- Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.
- Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
- Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
- Vliesová tapeta se nenatírá lepidlem.
- Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhnete. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mošskou houbou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

### Vinylové tapety

- Povrch stěny musí být pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tím lepší výsledek.

- Nezapomeňte před tapetováním aplikovat penetrační nátěr a nechat ho zaschnout.
- Naznačte si svislou čáru pomocí vodováhy. Potřebnou část stěny natřete lepidlem na tapety.
- Odměřte pás tapety s přesahem cca 5 cm a odstříhnete. Pokud je tapeta s raportem, je potřeba připočítat délku raportu k délce pásu pro správné nalepení vzoru.
- Připravené tapetové pásy natřete lepidlem na těžké tapety a nechte působit 4 minuty.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dolů přitlačte ke stěně tapetovacím kartáčem nebo přitlačným válečkem. Jednotlivé díly se lepí na styk (tzn. bez překrytí). Používejte tapetovací nářadí. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčeným hadříkem nebo mošskou houbou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistěte opatrně vlhkým hadříkem. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

## NÁVOD NA LEPENIE TAPET

### DŮLEŽITÉ

- Skontrolujte šaržu, vzor a farebnosť. Zistite, či zakúpené množstvo tapiet postačí na vytapetovanie danej miestnosti a potom vyberte roľku z fólie.
- Porovnajete farebnosť jednotlivých roliek. Nestrihajte všetky rolky naraz, ale vždy po častiach. Lepidlo pripravte podľa návodu na obale.
- Reklamovať môžete iba celé rolky. Reklamácia sa nevzťahuje na už nalepené tapety.

### Papierové tapety

- Povrch steny musí byť pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tým lepší výsledok.
- Nezabudnite pred tapetovaním aplikovať penetračný náter a nechať ho zaschnúť.
- Naznačte si zvislú čiaru pomocou vodováhy. Potrebnú časť steny natrite lepidlom na tapety.
- Odmerajte pás tapety s presahom cca 5 cm a odstrihnite. Pokiaľ je tapeta s raportom, je potrebné pripočítať dĺžku raportu k dĺžke pásu pre správne nalepenie vzoru.
- Připravené tapetové pásy natrite lepidlom na tapety. Natreté tapety přiložte rubovou stranou cez sebe. Lepidlo nechajte pôsobiť podľa hrúbky tapety 2-4 minúty. Dodržujte rovnaký čas pôsobenia lepidla pri všetkých pásoch tapiet.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dole přitlačte k stěně tapetovacou kefou alebo přitlačným valčekom. Jednotlivé diely sa lepia na styk (tzn. bez prekrytia). Používajte tapetovacie náradie. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčenou handričkou alebo morskou špongiou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistite opatrně vlhkou handričkou. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

### Vliesové tapety

- Povrch steny musí byť pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tým lepší výsledok.
- Nezabudnite pred tapetovaním aplikovať penetračný náter a nechať ho zaschnúť.
- Naznačte si zvislú čiaru pomocou vodováhy. Potrebnú časť steny

natrite lepidlom na tapety.

- Vliesová tapeta sa nenatiera lepidlom.
- Odmerajte pás tapety s presahom cca 5 cm a odstrihnite. Pokiaľ je tapeta s raportom, je potrebné pripočítať dĺžku raportu k dĺžke pásu pre správne nalepenie vzoru.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dole přitlačte k stěně tapetovacou kefou alebo přitlačným valčekom. Jednotlivé diely sa lepia na styk (tzn. bez prekrytia). Používajte tapetovacie náradie. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčenou handričkou alebo morskou špongiou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistite opatrně vlhkou handričkou. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

### Vinylové tapety

- Povrch steny musí byť pevný, suchý, čistý, rovný a hladký. Čím lepší podklad, tým lepší výsledek.
- Nezabudnite pred tapetovaním aplikovať penetračný náter a nechať ho zaschnúť.
- Naznačte si zvislú čiaru pomocou vodováhy. Potrebnú časť steny natrite lepidlom na tapety.
- Odmerajte pás tapety s presahom cca 5 cm a odstrihnite. Pokiaľ je tapeta s raportom, je potrebné pripočítať dĺžku raportu k dĺžke pásu pre správne nalepenie vzoru.
- Připravené tapetové pásy natrite lepidlom na těžké tapety a nechajte působit 4 minúty.
- Tapetu přiložte na stěnu a opatrně ji svrchu dole přitlačte k stěně tapetovacou kefou alebo přitlačným valčekom. Jednotlivé diely sa lepia na styk (tzn. bez prekrytia). Používajte tapetovacie náradie. Přebytečné lepidlo ihned odstraňte navlhčenou handričkou alebo morskou špongiou.
- Přesahující okraje nalepené tapety odřízněte nožem pomocí pravítka.
- Tapetu čistite opatrně vlhkou handričkou. Při čištění nepoužívejte škrabky, ředilo ani jiné agresivní prostředky.

## UTASÍTÁS A TAPÉTÁK RAGASZTÁSÁHOZ

### FONTOS

- Ellenőrizze a tételt, a mintát és a színt. Keresse meg, hogy a vásárolt tapétamennyiség elegendő-e az adott helyiség tapétázásához, majd csomagolja ki a fóliatekercset.
- Hasonlítsa össze az egyes szerepek színét! Ne vágja le az összes tekercset egyszerre, hanem mindig részenként. Készítse elő a ragasztót a csomagoláson található utasítások szerint.
- Csak teljes szerepkört hirdethet meg. A reklamáció nem vonatkozik a már beragasztott tapétákra.

### Papír tapéták

- A fal felületének szilárdnak, száraznak, tisztának, egyenletesnek és simának kell lennie. Minél jobb az alap, annál jobb az eredmény.
- Tapétázás előtt ne felejtse el behatoló bevonatot felvinni és hagyja megszáradni.
- Vízmértékkel jelöljön ki egy függőleges vonalat. A fal szükséges részét tapétaragasztóval fessd le.
- Mérjük ki egy tapétacsíkot kb. 5 cm-es átfedéssel és vágjuk le. Ha a tapéta jelentéssel van ellátva, akkor a minta megfelelő ragasztása érdekében a csík hosszához hozzá kell adni a jelentés

hosszát.

- Az előkészített tapétacsíkokat tapétaragasztóval fessük le. Helyezze a festett tapétát a rossz oldalával maga fölé. Hagyja a ragasztót hatni 2-4 percig a tapéta vastagságától függően. Minden tapétacsíknál tartsa be ugyanazt a ragasztási időt.
- Helyezze fel a tapétát a falra és tapéta ecsettel vagy nyomóhengerrel fentről lefelé óvatosan nyomja a falhoz. Az egyes részeket összeragasztják (vagyis átfedés nélkül). Használjon tapétázó eszközöket. A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el nedves ruhával vagy tengeri szivaccsal.
- A ragasztott tapéta kiálló széléit vonalzó segítségével késsel vágjuk le.
- Óvatosan tisztítsa meg a tapétát egy nedves ruhával. Tisztításkor ne használjon kaparót, hígítót vagy más agresszív szert.

### Nem szőtt tapéták

- A fal felületének szilárdnak, száraznak, tisztának, egyenletesnek és simának kell lennie. Minél jobb az alap, annál jobb az eredmény.
- Tapétázás előtt ne felejtse el behatoló bevonatot felvinni és hagyja megszáradni.
- Vízmértékkel jelöljön ki egy függőleges vonalat. A fal szükséges részét tapétaragasztóval fessd le.
- A nem szőtt tapéta nincs ragasztóval bevonva.
- Mérjük ki egy tapétacsíkot kb. 5 cm-es átfedéssel és vágjuk le. Ha a tapéta jelentéssel van ellátva, akkor a minta megfelelő ragasztása érdekében a szalag hosszához hozzá kell adni a jelentés hosszát.
- Helyezze fel a tapétát a falra és tapéta ecsettel vagy nyomóhengerrel fentről lefelé óvatosan nyomja a falhoz. Az egyes részeket összeragasztják (vagyis átfedés nélkül). Használjon tapétázó eszközöket. A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el nedves ruhával vagy tengeri szivaccsal.
- A ragasztott tapéta kiálló széléit vonalzó segítségével késsel vágjuk le.
- Óvatosan tisztítsa meg a tapétát egy nedves ruhával. Tisztításkor ne használjon kaparót, hígítót vagy más agresszív szert.

### Vinil tapéták

- A fal felületének szilárdnak, száraznak, tisztának, egyenletesnek és simának kell lennie. Minél jobb az alap, annál jobb az eredmény.
- Tapétázás előtt ne felejtse el behatoló bevonatot felvinni és hagyja megszáradni.
- Vízmértékkel jelöljön ki egy függőleges vonalat. A fal szükséges részét tapétaragasztóval fessd le.
- Mérjük ki egy tapétacsíkot kb. 5 cm-es átfedéssel és vágjuk le. Ha a tapéta jelentéssel van ellátva, akkor a minta megfelelő ragasztása érdekében a csík hosszához hozzá kell adni a jelentés hosszát.
- Az előkészített tapétacsíkokat nehéz tapétákhoz ragasztóval fessük le, és hagyjuk állni 4 percig.
- Helyezze a tapétát a falra, és tapéta ecsettel vagy nyomóhengerrel fentről lefelé óvatosan nyomja a falhoz. Az egyes részeket összeragasztják (vagyis átfedés nélkül). Használjon tapétázó eszközöket. A felesleges ragasztót azonnal távolítsa el nedves ruhával vagy tengeri szivaccsal.
- A ragasztott tapéta kiálló széléit vonalzó segítségével késsel vágjuk le.
- Óvatosan tisztítsa meg a tapétát egy nedves ruhával. Tisztításkor ne használjon kaparót, hígítót vagy más agresszív szert.